

## Umgang mit Zündkerzen an Gasmotoren

Je Sorgfältiger Sie mit Ihren Zündkerzen umgehen, je störungsfreier wird der Motor laufen!  
Zündaussetzer liegen auch im Umgang mit den Zündkerzen begründet!

- Zündkerzen sollten vor dem Einbau in den Motor unbedingt auf Beschädigungen überprüft werden.
- Keramik auf Risse überprüfen!
- Den Elektrodenabstand kontrollieren bzw. auf Hersteller - Vorgabe einstellen.
- Gewinde auf Beschädigungen überprüfen.
- Niemals mit einer zwischen Center- und Dachelektrode liegenden Einstelllehre auf die Dachelektrode klopfen!  
Abstand verändern, und dann mit einer Einstelllehre messen!
- Zündkerzen niemals mit Ölverschmierten Händen anfassen!
- Drehmomentangabe der Hersteller beachten. (siehe Verpackung )
- Beim nochmaligen Benutzen einer Zündkerze unbedingt den Dichtring tauschen.
- Gewinde im Motor und die Fläche auf der der Dichtring liegt säubern.  
Ein entsprechendes Werkzeug ist bei BHKW Systeme Weigelt GmbH erhältlich.